

Merkblatt für die Nutzung von Planen am Bauzaun

Da jede Plane am Bauzaun dem Wind eine zusätzliche Angriffsfläche bietet, ist beim Anbringen von Planen auf einige wichtige Dinge zu achten. Der Anfang

- Zur optimalen und sichersten Nutzung sollte der Bauzaun mit Bauzaunständern oder "Streben Spezial" aufgebaut werden. Nur bei diesen Varianten können wir eine Standsicherheit des Zaunes bis Windgeschwindigkeit 8 gewährleisten. Dies gilt auch nur bei festen, ebenen Untergrund.
- Es dürfen nur Betonfüße benutzt werden und keine Recyclingfüße (Die Betonfüße sind wesentlich schwerer als die Recyclingfüße)
- Jedes Feld muss verstrebt werden.
- Die Hülsen der Spezialstreben müssen mittels selbstschneidender Schrauben mit dem Feld verbunden werden
- Die Streben sollen möglichst verdübelt bzw. mit Erdnägel versehen werden. ansonsten müssen sie mit Betonfüßen beschwert werden
- Jede Öse muss mit einem Kabelbinder versehen werden, damit der Wind keine Möglichkeit hat die Plane vom Zaun zu lösen
- Der Anfang und das Ende vom Bauzaun muss besonders gesichert werden um beim Umstürzen eine Kettenreaktion zu verhindern. Die anfälligsten Punkte am Zaun sind das Ende und der Anfang des Zaunes