

Merkblatt für die Nutzung von Planen am Bauzaun

Da jede Plane am Bauzaun dem Wind eine zusätzliche Angriffsfläche bietet, ist beim Anbringen von Planen auf einige wichtige Dinge zu achten.

- Zur optimalen und sicheren Nutzung sollte der Bauzaun mit Bauzaunständern oder "Streben Spezial" aufgebaut werden.
- Es dürfen nur Betonfüße und nicht die leichteren Recyclingfüße benutzt werden.
- Jedes Feld muss verstrebt werden.
- Die Hülsen der Spezialstreben müssen mittels selbstschneidender Schrauben mit dem Feld verbunden werden.
- Die Streben sollen möglichst verdübelt bzw. mit Erdnägeln versehen werden, anderenfalls müssen sie mit Betonfüßen beschwert werden
- Jede Öse muss mit einem Kabelbinder versehen werden, damit der Wind keine Möglichkeit hat, die Plane vom Zaun zu lösen
- Der Anfang und das Ende vom Bauzaun muss besonders gesichert werden, um beim Umstürzen eine Kettenreaktion zu verhindern. Die anfälligsten Punkte am Zaun sind das Ende und der Anfang des Zaunes.